


# Průvodce nastavením pro příchozí volání z GSM do VoIP poboček

Nastavení příchozího volání z GSM přes Omegu do VoIP modulu



Další informace:  
Pobočkové telefonní ústředny (oficiální stránky 2N)