












## 2N® BRI Lite, 2N® BRI Enterprise ES

En esta sección se encuentran las preguntas frecuentes (FAQ) por 2N® BRI. Consejos y trucos de configuración contiene guías de ajustes estándares y consejos de configuración para el ajuste rápido. Cómo conectar a un equipo de 3a parte responde a las preguntas de los ajustes básicos del producto 2N® BRI y de los otros equipos. Solución de problemas está orientada principalmente a los productos de 2N, a la solución de problemas y como reportarlos.


### >> Consejos y trucos de configuración

-  ?2N® BRI Lite y 2N® BRI Enterprise soportan transferencia de datos?
-  ?Cuando hago la llamada de salida a través del 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise, la llamada es rechazada por el Gateway ?Qué puede causar esto?
-  ?Cuántas llamadas simultáneas puedo hacer por 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  ?Cómo ajustar y utilizar el control remoto vía GSM con 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  ?Cómo puedo configurar mi 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  ?Cómo puedo mandar y recibir mensajes SMS utilizando 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  ?Cómo puedo obtener el archivo del trace de 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  ?Cómo puedo subir el mensaje de tono virtual de alerta sin el programa de configuración en 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  ?Puedo utilizar 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise con mi PBX?
-  Cuando hago una llamada de salida, el PBX manda el número en el siguiente formato 07 1234 5678. Para marcar a la red GSM necesito el sig. formato 0044 7 1234 5678. ?Es esto posible 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?
-  Quiero que mis dos tarjetas SIM se usen por igual en 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?Cómo lo hago?

### >> Cómo conectar a un equipo de 3a parte

**Content by label**


There is no content with the specified labels



### >> Solución de problemas






**Content by label**

There is no content with the specified labels



## Entrenamiento Técnico

### >> Actualizado recientemente

-  ?2N® BRI Lite y 2N® BRI Enterprise soportan transferencia de datos?  
Feb 28, 2014 • updated by TestTeam 01 • [view change](#)
-  Quiero que mis dos tarjetas SIM se usen por igual en 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?Cómo lo hago?  
Feb 27, 2014 • updated by Fetr Martin, 2N • [view change](#)
-  Cuando hago una llamada de salida, el PBX manda el número en el siguiente formato 07 1234 5678. Para marcar a la red GSM necesito el sig. formato 0044 7 1234 5678. ¿Es esto posible 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?  
Feb 27, 2014 • updated by Fetr Martin, 2N • [view change](#)
-  ¿Puedo utilizar 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise con mi PBX?  
Feb 27, 2014 • updated by Fetr Martin, 2N • [view change](#)
-  ¿Cuántas llamadas simultáneas puedo hacer por 2N® BRI Lite o 2N® BRI Enterprise?  
Feb 27, 2014 • updated by Fetr Martin, 2N • [view change](#)

### Otras informaciones

-  Soporte de producto 2N® BRI
-  2N® BRI Enterprise (Official Website 2N)
-  2N® BRI Lite (Web Oficial de 2N)