

2N® SmartCom PRO CZ - FW 1.13.x a novější






Tato část se zaměřuje na často kladené otázky pro 2N® SmartCom, 2N® SmartCom PRO. FAQ jsou rozdělena do tří samostatných skupin, které vám pomohou rychleji najít správné informace. Konfigurační tipy a triky obsahují standardní průvodce nastavení a konfigurační rady pro rychlé nastavení. V sekci Nastavení zařízení třetích stran naleznete odpovědi na propojení 2N® SmartCom, 2N® SmartCom PRO a zařízení třetích stran. Po radce při potížích se zaměřuje na řešení problémů.

V případě, že zde nenaleznete požadovanou informaci, zkuste anglickou sekci.




>> Konfigurační tipy & triky

-  2N® SmartCom PRO - Uvedení do výchozího nastavení
-  AMS (Autonomous Metering System) - protokol IEC 62056-21
-  AMS (Autonomous Metering System) - protokol M-Bus
-  AMS pro vstupy IN1 IN2 IN3 (pulzy S0, analogová hodnota, logická hodnota)
-  Ethernet port - Konfigurace 2N® SmartCom PRO ETH
-  Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmware
-  Instalace 2N® SmartCom Server
-  Jak nakonfigurovat Wireless M-Bus port na 2N® SmartCom PRO s fw 1.13.x a novějším
-  Licence - 2N® SmartCom server
-  Rozdíl mezi Standalone a TCP Client módem u 2N® SmartCOM (PRO)
-  Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu?
-  Test server - Konfigurace 2N® SmartCom serveru
-  Uživatelsky definované funkce (UDF) - co to je a jak to nastavit na 2N® SmartCOM?
-  Vstupní obvody - 2N® SmartCom PRO
-  Zaheslování RS232 - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO proti neoprávněné konfiguraci
-  Základní konfigurace - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO

>> Nastavení zařízení třetích stran


-  IEC 62056-21 metr, jak připojit k 2N® SmartCOM PRO ETH?
-  Jak spojit ZigBee zařízení s 2N® SmartCOM PRO (ETH)?
-  M-Bus zařízení, jak připojit k 2N® SmartCOM PRO ETH?
-  Metr s pulzním výstupem S0, jak připojit k 2N® SmartCOM PRO ETH?
-  WM-Bus metr, jak nastavit do jednotky 2N® SmartCOM PRO (ETH)?

>> Poradce při potížích




-  Jak reportovat technický problém - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO
-  LED indikace - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO LED indikace
-  Stáhnutí logů - 2N® SmartCom server

>> Poslední změny

- Metr s pulzním výstupem S0, jak připojit k 2N® SmartCOM PRO ETH?

-  Aug 30, 2017 • updated by Strašík Lukáš, 2N • [view change](#)
-  AMS pro vstupy IN1 IN2 IN3 (pulzy S0, analogová hodnota, logická hodnota)
Aug 30, 2017 • updated by Strašík Lukáš, 2N • [view change](#)
-  WM-Bus metr, jak nastavit do jednotky 2N® SmartCOM PRO (ETH)?
Aug 29, 2017 • updated by Anonymous • [view change](#)
-  Metr s pulzním výstupem S0, jak připojit k 2N® SmartCOM PRO ETH?
Aug 29, 2017 • updated by Anonymous • [view change](#)
-  AMS pro vstupy IN1 IN2 IN3 (pulzy S0, analogová hodnota, logická hodnota)
Aug 28, 2017 • updated by Anonymous • [view change](#)

Další informace

-  Rozcestník manuálů pro 2N® SmartCOM
-  2N® SmartCom (Oficiální stránky 2N)
-  2N® SmartCom PRO (Oficiální stránky 2N)