

SMS - Jak nastavit 2N® Lift8 pomocí SMS zpráv



Info

Toto FAQ popisuje, jak nastavit 2N® Lift8 pomocí SMS zpráv. Dozvíte se, jaké příkazy je možné použít pro konfiguraci komunikátoru a také jaké pro ně existují možné potvrzující a chybové odpovědi.



Konfigurační SMS zprávy

Níže naleznete seznam dostupných SMS příkazů pro 2N® Lift8, V seznamu níže je přesný formát konfiguračních SMS zpráv. Je možné zadat maximálně 5x160 znaků - 2N® Lift8 podporuje dlouhé SMS.

1. Konfigurace:
L8 CNF 12345 011=00420222222222 012=00420111111111 (Je možné použít jakýkoliv z parametrů z tabulky parametrů)
2. Uvedení komunikátoru 2N® Lift8 do továrního nastavení:
L8 DEF 12345
3. Restart:
L8 RST 12345

Možné odpovědi

Potvrzující odpovědi

L8 CNF OK - konfigurace byla aplikována

L8 DEF OK - uvedení do továrního nastavení bylo úspěšné

L8 SET OK - přepnutí profilu bylo úspěšné

L8 RST OK - restart zařízení proběhl úspěšně

Chybové odpovědi

- L8 ERR Invalid Message - pokud L1 chybí nebo je ve zprávě uvedeno něco jiného (L2, L4 cokoliv jiného)
- L8 ERR Unknown Command - pokud byl použit jiný příkaz než CNF, DEF, SET a RST (DFE FNC ETC ...)
- L8 ERR Invalid Password - nesprávné heslo pro programování (defaultní je 12345)
- L1 ERR Invalid Parameters - neplatný parametr, odpověď na CNF a SET.
- L8 ERR Invalid Syntax -Syntax error, pokud se někde ve zprávě nachází mezera nebo jiný znak, který tam nepatří
- L8 ERR Does not Respond - nevyzvedne hovor po 60 s
 - hovor je vyzvednut, ale nereaguje na CPC programování
 - položení hovoru během programování
 - nereaguje na WRITE_START, WRITE_CONFIRM, nebo CRC_REQUES