


!Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu na bráně 2N® VoiceBlue Next

Potřebujete-li pro zařízení nastavit statickou IP adresu, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Nezapomeňte, že pro další přístup k webovému rozhraní budete muset být ve stejném síťovém rozsahu, jako je toto zařízení. Základní hodnoty a přihlašovací údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Jak nastavit statickou IP adresu:

- Jděte do sekce Brána
- V pravém sloupci klikněte na položku Konfigurace zařízení / Ethernet parametry
- Odškrtněte: Použij DHCP
- Zadejte IP požadovanou adresu, Subnet masku, IP brány a DNS server(y)



The screenshot shows the web interface of a 2N VoiceBlue Next gateway. The main navigation bar includes 'Brána', 'SIM klient', 'Zprávy', 'Monitoring', 'Nástroje', and 'Management'. The 'Ethernet parametry' section is active, displaying a configuration table:

Použij DHCP:	<input type="checkbox"/>
IP adresa:	192.168.50.25
Subnet maska:	255.255.255.0
IP brána:	192.168.50.1
DNS server 1:	8.8.8.8
DNS server 2:	8.8.4.4

At the bottom of the configuration area, there are icons for saving, deleting, and refreshing the settings.

- Uložit nastavení



Základní nastavení statické IP adresy:

IP adresa: 192.168.1.2

IP maska: 255.255.255.0

IP výchozí brány: 192.168.1.1

Uživatelské jméno: Admin

Heslo: 2n