

# Tovární nastavení - Jak uvést zařízení 2N® NetStar SW do továrního nastavení

Uvedení zařízení 2N® NetStar SW do továrního nastavení je možné pomocí konfiguračního nástroje Netstar Administrátor, v menu Ústředna zvolte položku Reset ústředny do továrního nastavení a potvrďte.

