

Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu?

V továrním nastavení má zařízení 2N® Indoor Touch dynamickou IP adresu

Nastavení statické IP adresy (popřípadě dynamické) je možné 2 způsoby

1. Přímo z displeje zařízení 2N® Indoor Touch, v menu Setting, po zadání přihlašovacích údajů (výchozí heslo je 2n) je poté možné v sekci Network odškrtnout možnost použít DHCP server a nastavit IP adresu a další parametry sítě staticky
2. Ve webovém rozhraní zařízení 2N® Indoor Touch v Menu Device-Network opět můžeme změnit nastavení pomocí políčka Change setting, odškrtnout položku DHCP a opět nastavit parametry sítě staticky, viz. příklad na obr. níže

