

Rele de Salida (Output Relay) - Configuracion

Para conectar y utilizar el relé de salida, la unidad 2N® Net Audio Decoder debe estar configurada en sesión activa.

El uso del relé puede ser típicamente para encender un amplificador de potencia y lograr una mayor potencia de salida, por ejemplo 200W etc

La función para encender y apagar el relé se debe ajustar individualmente para cada unidad 2N® Net Audio Decoder en el Panel de Control, en la sección de Altavoces (Destination And Zones), se debe seleccionar el altavoz en particular y en la sección de Configuraciones avanzadas seleccionar la casilla: "Activar relé durante la transmisión".

Más información sobre el producto:

[2N® NetSpeaker \(Official Website 2N\)](#)