

Co je interní SIP linka?

Interní SIP linka je používána jako most mezi LCR a interním SIP Proxy. Její parametry jsou nastavené už ve výchozím nastavení 2N VoiceBlue Enterprise . Na ní se vztahuje uživatel , který je také nastaven ve výchozím nastavení. Verze firmwaru 2-2-8 a novější nepotřebuje nastavovat konkrétního uživatele.
Nemusíte používat interní SIP linku, pokud nepoužíváte SIP Proxy

Bylo pro Vás dané FAQ užitečné?

Pokud ne, napište nám, co Vám chybí:
