



Cómo configurar pasarela GSM 2N® EasyGate?

2N® EasyGate se configura en la aplicación PC Manager. Se necesita interconectar la pasarela GSM con PC vía la interfaz serial RS232 y después puede configurar todas las funciones y parámetros. También es posible configurar parámetros selectos vía la línea fija aquí. Descuelgue el auricular del teléfono presenta la contraseña de entrada y después elija los números de los parámetros y sus valores.

Más información sobre el producto:
[Analogue GSM Gateways \(Official Website 2N\)](#)
[UMTS Gateways \(Official Website 2N\)](#)