

Způsoby vzdáleného přístupu k ústředně

Varianty přístupu:

- Přes sériový port (lokálně)
- Přes Ethernetový port - nutný VoIP modul v ústředně
- Přes Analogovou/ISDN linku - nutný modem na základním modulu
- Přes GSM modul - není nutný modem na základním modulu. Pouze pro nové GSM moduly (od 11/08).
Starší moduly je nutné zaslat na úpravu firmwaru k výrobc.

Další informace:

Pobočkové telefonní ústředny ([oficiální stránky 2N](http://wiki.2n.cz))