

## Jak nastavit uživateli Mobility Extension (ME)?

ME se nastavuje v PBX konfiguračním nástroji - menu "Mobility Extension/Mobility Extension IN". Zde se nastavuje linka a její ME číslo.

	Linka	Jméno	Číslo	Heslo	Pořadové číslo společné zkr.volby
1	500	ME pro 500	605453345	<input type="checkbox"/> A/N <input type="password" value="xxxx"/>	2
2	...				3

Routování na uživatele se nastavuje v menu "Mobility Extension/Mobility Extension Out". Musí se zde mimo jiné nastavit i svazek, přes který bude hovor směrován.

Další informace:

Pobočkové telefonní ústředny (oficiální stránky 2N)