


Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N® IP Interkom

V konfiguračním menu 2N® IP Interkomu zvolte v Menu Systém-Údržba položku "Aktualizovat firmware zařízení"



Aktualizovat firmware – slouží k nahrání nového firmwaru do interkomu. Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat soubor s firmwarem určeným pro váš interkom. Po úspěšném uploadu firmwaru se interkom automaticky restartuje. Po restartu je plně k dispozici s novým firmwarem. Celý proces aktualizace trvá necelou minutu. Aktuální verzi firmwaru pro svůj interkom můžete získat na adrese www.2n.cz. Aktualizace firmwaru neovlivňuje konfiguraci. Interkom kontroluje soubor firmwaru a neumožní nahrát nesprávný nebo poškozený soubor.

Další informace:
[Dveřní & Bezpečnostní interkomy \(oficiální stránky 2N\)](#)