

# Aplikace třetích stran - Jak přepnout orientaci aplikace z portrétu na landscape?

Pokud využíváte na zařízení 2N® Indoor Touch aplikace třetích stran, některé z nich se nemusí zobrazit korektně tím, že se nepřepnou do landscape módu.

Správného natočení aplikací však lze docílit dodatečným nastavením 2N® Indoor Touche.

## Jak vynutit otočení aplikací do landscape módu?

1. Otevřete nastavení na 2N® Indoor Touch
2. Poklepejte na sekci Software.
3. Povolte Vynutit landscape orientaci aplikací.

Nyní budou všechny aplikace přepnuty do landscape zobrazení.