

















2N® Omega 48, 2N® Omega Lite CZ

Tato část se zaměřuje na často kladené otázky pro 2N® Omega Lite, 2N® Omega 48. FAQ jsou rozdělena do tří samostatných skupin, které vám pomohou rychleji najít správné informace. Konfigurační tipy a triky obsahují standardní průvodce nastavení a konfigurační rady pro rychlé nastavení. V sekci Nastavení zařízení třetích stran naleznete odpovědi na propojení 2N® Omega Lite, 2N® Omega 48 a zařízení třetích stran. Poradce při potížích se zaměřuje na řešení problémů.

V případě, že zde nenaleznete požadovanou informaci, zkuste anglickou sekci.

>> Konfigurační tipy & triky

-  [2N® Omega Plugin](#)
-  [Jak nastavit uživateli Mobility Extension \(ME\)?](#)
-  [Jak obnovit na ústředně tovární nastavení?](#)
-  [Jak použít normalizaci v LCR](#)
-  [Jak provést upgrade firmwaru na verzi 4.06?](#)
-  [Jak stáhnout účetní data \(CDR - Call Data Records\)](#)
-  [Jaké TCP IP porty jsou použity pro připojení k ústředně?](#)
-  [Jaký je maximální počet systémových telefonů?](#)
-  [Konfigurační nástroj pro 2N Omega, 2N Omega Lite a O2 Netcom](#)
-  [Průvodce nastavením volání VoIP do GSM_VTS](#)
-  [Průvodce nastavením pro příchozí volání z GSM do VoIP poboček](#)
-  [Průvodce nastavením VoIP u telefonní ústředny OMEGA series](#)
-  [TAPI TSP driver](#)
-  [Vnitřní GSM brána se nezaloguje do sítě. Proč?](#)
-  [Způsoby vzdáleného přístupu k ústředně](#)
-  [Číslování verzí firmwaru, verze číslování konfiguračního nástroje](#)

>> Nastavení zařízení třetích stran

Content by label





There is no content with the specified labels



>> Poradce při potížích

-  [Jak správně reportovat problém na 2N® Omega series nebo ATEUS Omega?](#)

>> Poslední změny

-  Konfigurační nástroj pro 2N Omega, 2N Omega Lite a O2 Netcom
Jan 18, 2017 • created by Beran Michal, 2N
-  Jak provést upgrade firmwaru na verzi 4.06?
Oct 20, 2015 • updated by Skyva Martin, 2N • [view change](#)
-  Jak stáhnout účetní data (CDR - Call Data Records)
Sep 04, 2015 • updated by Šindelář Ondřej, 2N • [view change](#)
-  TAPI TSP driver
Apr 07, 2014 • updated by Kosková Michaela • [view change](#)
-  Jaký je maximální počet systémových telefonů?
Apr 07, 2014 • updated by Kosková Michaela • [view change](#)

Další informace

-  [2N® Omega Lite \(Oficiální stránky 2N\)](#)
-  [2N® Omega 48 \(Oficiální stránky 2N\)](#)