



## El 2N® Intercom IP no envía vídeo

- Conecte el 2N® Intercom IP al videoteléfono VoIP H.264 directamente
- Establezca la resolución "CIF" en el configurador web del 2N® Intercom IP (Advanced settings>Video codec)
- Capture una traza con la ayuda de Wireshark y compruebe el flujo de paquetes RTP (los puertos están abiertos)
- Compruebe los ajustes del proxy SIP para el H.264 (puede soportar cargas de tipo 125 y 126)
- Haga una captura con Wireshark y compruebe el flujo RTP

Contacte con su distribuidor 2N local

Más información sobre el producto:  
[Door & Security Intercoms \(Official Website 2N\)](#)