


Záloha konfigurace - Jak provést zálohu konfigurace a stáhnout trace pro 2N® SIP Speaker (Horn)

Zálohu databáze ze zařízení 2N® SIP Speaker (Horn) můžete provést ve webovém rozhraní v sekci Systém / Údržba / Konfigurace pomocí tlačítka "Zálohovat konfiguraci".



The screenshot shows the web interface for a 2N SIP Speaker Horn. The top navigation bar includes the device name, language options (CZ, EN, DE, FR, IT, ES, RU), and a login button. A left sidebar contains a menu with items like 'Sít', 'Datum a čas', 'Licence', 'Certifikáty', 'Aktualizace', 'Syslog', and 'Údržba'. The main content area is divided into sections: 'Konfigurace' with buttons for 'Obnovit konfiguraci', 'Zálohovat konfiguraci' (highlighted with a green box), and 'Výchozí nastavení'; 'Systém' with firmware and boot loader version information, and buttons for 'Aktualizovat firmware', 'Zkontrolovat', and 'Restartovat'; and 'Statistika využití' with a checkbox for 'Odesílání anonymních statistických dat'.

Nahrání trace a jeho stažení můžete provést v sekci Systém / Sít / Trace pomocí tří tlačítek k tomu určených. Jedna se o soubor *.pcap, který je možné otevřít v programu Wireshark.

- červený puntík pro započítání nahrávání
- černý čtverec pro jeho ukončení
- šipka směrem dolů pro jeho stažení do vaší PC



System



Síť >

Datum a čas

Licence

Certifikáty

Aktualizace

Syslog

Údržba

Základní

Trace

Stav zachytávání paketů ▾

Aktuální stav **SPUŠTĚNO**Velikost bufferu **4096 kB**Využití bufferu **3769 kB**Počet zachycených paketů **13046**Řízení zachytávání paketů 