

Jak provést upgrade firmwaru na verzi 4.06?

Verzi 4.06revXX je nutné do ústředny nahrávat pouze z 4.06 konfiguračního nástroje. Při nahrání verze 4.06revXX z nižší verze konfiguračního nástroje dojde ke zničení dat v ústředně a je třeba firmware obnovit z boot (servis) módu.

Správný postup upgradu:

- uložte si konfiguraci ze staré verze konfiguračního nástroje
- nainstalujte novou verzi (4.06) konfiguračního nástroje
- z této verze (4.06) proveďte upgrade na firmware 4.06
- načtete data z ústředny
- otevřete soubor se zálohou a nahrajte ho do ústředny (případně proveďte konfigurace manuálně)



Varování

- Pro upgrade FW použijte vždy stejnou verzi programu (př. pro upgrade na 4.11rev12 použijte program 4.11)

Další informace:

Pobočkové telefonní ústředny (oficiální stránky 2N)